

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10-5 L1-5
10-5 L2-5
10-5 L3-5
=F2-Q20
1,6A
=F3-Q21
1,6A
=F4-Q22
1,6A
L1-9 L2-9 L3-9
L1-11 L2-11 L3-11
L1-13 L2-13 L3-13
=F2-K20
6.6A
30-2
=F3-K21
6.6A
30-3
=F4-K22
6.6A
30-3
L1-10 L2-10 L3-10
L1-12 L2-12 L3-12
L1-14 L2-14 L3-14
=F2-X20
=F3-X21
=F4-X22
W1M20:black1
W1M20:black2
W1M20:black3
W1M20:green-yellow
W1M21:black1
W1M21:black2
W1M21:black3
W1M21:green-yellow
W1M22:black1
W1M22:black2
W1M22:black3
W1M22:green-yellow
+A3 - Stanowisko i osprzęt
=F2-M20
=F3-M21
=F4-M22
M
M
M
100E01 Owijarka do palet
0
04.01.2022
kamil
Dane użytkownika 1
Dane użytkownika 2
+A1 Główna szafa sterownicza
=F1
0
16
SOLIDWORKS Electrical